

Инструкция по сборке

Ванна моечная сварная, 1 секция (разборная)

KAYMAN

Внимание! Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.

Комплектация:

- 1. Нога - 4шт.
- 2. Перемычка нижняя поперечная - 2шт.
- 3. Перемычка верхняя поперечная - 4шт.
- 4. Перемычка нижняя продольная - 2шт.
- 5. Перемычка верхняя продольная - 4шт.
- 6. Укосина - 12шт.
- 7. Винт М6х16 - 44шт.
- 8. Шайба-гровер d6 - 44шт.
- 9. Гайка М6 - 44шт.
- 10. Ёмкость сварная - 1шт.
- 11. Опора регулир. треугольная - 4шт.

Порядок сборки

Собрать две боковины, соединив по две ноги (1) с перемычкой нижней поперечной (2) и перемычками верхними поперечными (3) при помощи крепежа (винт М6х16 (7), шайба-гровер d6 (8), гайка М6 (9)), не затягивая.

Боковины соединить между собой при помощи перемычек нижних и верхних продольных (4;5).

Стянуть все перемычки с ногами при помощи укосин (6).

Выровнять получившийся каркас.

Окончательно затянуть крепеж.

Установить опоры регулируемые (11) на каркас.

Установить ёмкость сварную (10) на каркас.

Выровнять ванну моечную по высоте, используя регулируемые опоры (11).

